



F 17 Sendes

Vaahtoava desinfiointiaine



Emäksinen, kestävän vaahdon muodostava desinfiointiaine kulkuväylien sekä pintojen desinfiointiin.

Käyttökohteet

Erityisesti kulkuväylien desinfiointiin kehitetty vaahtoava desinfiointiaine. Tuotetta voi käyttää myös kevyesti likaantuneiden pintojen ja laitteiden hygieeniseen pesuun vaahdottamalla. Emäksisenä soveltuu myös kevytmetallipinnoille ohjeannostuksella. Soveltuu hyvin myös allasdesinfiointiin.

Tuoteominaisuudet

Emäksinen, desinfiointiaine kulkuväylien sekä pintojen desinfiointiin. Tuotteen sisältämä amfoteerinen biosidi on helppo huuhdella pois pinnoilta. Tuote on nopeasti biohajoava ja materiaaliystävällinen. Muodostaa erittäin pysyvän vaahdon ja varmistaa siten pitkäaikaisen mikrobisuojaan lattioille ja pinnoille.

Käyttö- ja annostusohje

1. Jalkinedesinfointilaitteen käyttöohjeen mukaan.
Ohjeannostus: 2 – 5 % vaahdon pysyvyyden tai pinnan likaisuusasteen mukaan.

Huomioitavaa

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Ionittomia tensidejä	< 5%	Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä
MEA	< 5%	Liuottaa rasvaa
Etikkahappoa	< 5%	Puskuroiva vaikutus
Amfoteerisiä tensidejä	< 5%	Vaahtoa stabiloiva vaikutus
Desinfektioainetta (1,3-propaanidiamiini, C10-C16 alkyylijohdannaiset, reaktiotuote 2-kloroetikkahap	2 %	Desinfioiva vaikutus
Kompleksointiainetta	< 5%	Pehmentää vettä
Fosfonaatteja	< 5%	Pehmentää vettä

Tuotteen pH

9.0 heikosti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

8.0 neutraali

Varastointi	Säilytettävä kuivassa ja viileässä (yli 5°C) paikassa.		
Ulkonäkö ja tuoksu	Kirkas neste		
Valmistusmaa	SUOMI		
Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus	Tuotteen pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia. Puhtaat, tyhjät pakkausmateriaalit voi hyödyntää materiaalikierrätyksessä tai energiana.		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 20 l	60073	6417964600735
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		