



HETI Klooripesu Pro

Desinfioiva ja valkaiseva puhdistusaine

1 L, 5 L



Tuotekuvaus

Monikäyttöinen natriumhypokloriittipohjainen desinfioiva puhdistusaine tiloihin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset. Käyttökohteita mm: saniteetti- ja sosiaalitilat sekä kylmät saunatilat, keittiöiden pinnat, tasot ja laitteet, elintarviketilat, myymälät, uimahallit, kylpylät, lattiakaivot, liikuntasalit ja eläinten tuotantotilat. Biosidivalmiste PT2, PT3 ja PT4 Valkaisee tehokkaasti. Poistaa hometta ja hajuja. HETI Klooripesu Pro:ta ei saa sekoittaa muiden aineiden kanssa. Käsi- ja vaahdotusmenetelmiin

Desinfioiva puhdistusteho on testattu EN13727, EN 13697, EN16615, EN13624, EN14476, EN14348 ja EN13704 mukaan
pH: käyttöliuos 10,1 - 12,0, tiiviste 12,0

Annostelu

Annostelu / 5 L

Annostus viileään veteen.

15 ml (100 ppm) / 4,985 L vettä

25 ml (200 ppm) / 4,975 L vettä

55 ml (500 ppm) / 4,945 L vettä

110 ml (1000 ppm) / 4,890 L vettä

540 ml (500 ppm) / 4,460 L vettä

WC-altaat ja lattiakaivot laimentamattomana

Desinfioiva puhdistus

3 % (30 ml /l) 5 min

2 % (20 ml/l) 15 min

Käyttöliuos säilyy 12 vrk

Koostumus

Natriumhypokloriittia (akt. klooria n. 4,7%) Muut aineet: Natriumhydroksidi, tensidejä ja stabiilattoreita

EN-testit

Bakteerit

EN13727 (2% / 20 ml/l) 5min, (1% / 10 ml/l) 15 min

EN13697 (3% / 30 ml/l) 5 min, (2% / 20 ml/l) 15 min



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

EN-testit

EN16615 (3% / 30 ml/l) 15 min

Hiivat

EN 13624 (3% / 30 ml/l) 5 min, (2% / 20 ml/l) 15 min

EN13697 (3% / 30 ml/l) 5 min, (2% / 20 ml/l) 15 min

EN16615 (3% / 30 ml/l) 15 min

Sienet

EN13624 (3% / 30 ml/l) 5 min, (2% / 20 ml/l) 15 min

Virukset

EN14476 (adeno, polio) (2% / 20 ml/l) 5 min

EN 14476MNV (noro) (1% / 10 ml/l) 5 min

Mykobakteerit (M.terrae, M.avium)

EN14348 (5% / 50 ml/l) 30 min

Itiöt

EN13704 (B. subtilis, C. difficile) (3% / 30 ml/l) 30 min Puhtaat olosuhteet

EN13704 (C. difficile) (5% / 50 ml/l) 30 min

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

1 vuosi

Kierrätysohjeet

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Tuote hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-muovi voidaan myös hyödyntää materiaali kierrätykseen sekä energiatuotannossa.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
1 L	70002304	12 pl	432 pl	6414505075304	6414505075298
5 L	70002305	1 kan	96 kan	6414505075311	



1L



5L



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se