



Kiilto Pro Pollycare

Lattioiden puhdistus- ja hoitoaine



Käyttökohteet

Vahattujen ja vahaamattomien muovi- ja kivilattioiden puhdistushoitoon ja hoitokiillotukseen. Tarkista lattiavalmistajan suositukset hoitoaineen käytöstä.

Tuoteominaisuudet

Kiilto Pollycarella on hyvä puhdistuskyky. Tuote on hajusteeton, polymeeripohjainen ja kerrostumaton. Sopii käsi- ja konemenetelmiin. Kiilto Pollycare peittää kulumia ja antaa lattialle hoidetun ulkonäön. Pinta kiillottuu lattianhoitokoneella hieman. Tuotteelle on myönnetty Allergiatunnus.

Kiilto Pro Pollycare ei sisällä PFAS-yhdisteitä. PFAS-yhdisteet sisältävät fluoria ja ovat erittäin pysyviä eivätkä esimerkiksi hajoa biologisesti. Jättämällä PFAS-yhdisteet pois Kiilto Pro Pollycare puhdistus- ja hoitoaineesta, olemme taanneet hoitoaineet, jotka aiheuttavat vähemmän kuormaa ympäristölle.

Käyttö- ja annostusohje

Puhdistushoitoon 5 - 10 ml / 1 l vettä. Puhdista lattia yhdistelmäkoneella tai kosteapyyhi. Hoitokiillotus 20 ml / 1 l vettä. Kosteapyyhi puhdas lattia tai aja yhdistelmäkoneella. Pinnan kuivuttua kiillota pinta lattianhoitokoneella. Mopinpesukoneen huuhteluvaiheeseen 5 ml / 1 l vettä.

Käytä annosteluun annostelulaitetta, -pumppua tai -mittaa.

Huomioitavaa

Suojeltava jäätymiseltä.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Ionittomia tensidejä	<5%	Irrottaa likaa
----------------------	-----	----------------

Tuotteen pH

7.5 neutraali

Käyttöliuoksen pH

7.0 neutraali

Varastointi

Lämmin varasto.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä, hajusteeton neste.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Jatkuvasa käytössä suositellaan suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä, tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
	3 x 5 l	41089	6417964410891	6417964483680



Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .
-------------	--