

## Kahvilaitteiden puhdistustabletti

### Kuvaus tuotteesta

Suma Café Tabs puhdistustabletti on kehitetty erityisesti kahvilaitteiden yksivaiheiseen puhdistukseen kahvinkeitimille ja tarjoilukannuille. Käynnistämällä kahvilaite Suma Café Tabs -tabletti suodattimessa voidaan samanaikaisesti puhdistaa sekä suodatinkori että sen alla oleva tarjoilukannu. Lisäksi Suma Café Tabs -tabletteja voidaan käyttää suoraan tarjoilukannuissa useiden kannun järjestelmän nopeaan puhdistamiseen. Lisäturvatoiminnuksena Suma Café Tabs -tabletit sisältävät sinistä väriainetta, joka auttaa varmistamaan riittävän huuhtelun kiireisissä palveluympäristöissä.

### Edut

- Ei sisällä fosfaattia
- 2-in-1-tabletti optimoi annoshallinnan ja puhdistuksen
- Puhdistaa suodatuskorin ja tarjoilukannun yhdellä kertaa
- Sininen väri varmistaa riittävän huuhtelun
- Yksivaiheinen (CIP, Clean-in-place) tabletti eliminoi pölyn, jätteen ja mahdolliset käyttäjän virheet

### Käyttöohje

1. Aseta yksi Suma Café Tabs -tabletti 2 litraa kohti suoraan suodattimen pidikkeeseen.
2. Käynnistä laite ja anna sen käydä loppuun.
3. Kaada liuos pois ja pyyhi kaikki roiskeet.
4. Huuhtelee kaikki osat puhtaalla vedellä.

Vinkki: Puhdista muut kannut 1 tabletilla Suma Café Tabs / 2 litraa lämmintä vettä. Liuosta voidaan käyttää myös panimon veden poistoaukon pyyhkimiseen.

### Tekniset tiedot

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 11.3

Suhteellinen tiheys (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjeavoina.*

### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

### Pakkaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Annostelutapa
100898537	Suma Café Tabs C2.2 2x120pc W2357	Kappaleittain

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 05/07/2021 fi-FI (K00279)

