



# Kiilto Pro MD Rinse Box

## Huuhtelukirkaste



Tehokas huuhtelukirkaste turvapakkauksessa. Ammattikäyttöön.

<b>Käyttökohteet</b>	Turvapakkaus ammattikäytön koneelliseen astianpesuun kaikissa vesiolosuhteissa.		
<b>Tuot ominaisuudet</b>	<p>Nopeuttaa astioiden kuivumista jättäen hohtavan kirkkaan lopputuloksen. Estää vesipisaroista aiheutuvien kuivumisjälkien muodostumisen astioiden pinnalle. Tuotteelle on myönnetty Pohjoismainen Ympäristömerkki.</p> <p>Kiilto Box -annostelujärjestelmä on suljettu systeemi, joka minimoi riskin nesteen joutumisesta iholle tai silmiin. Värikoodatun liitinletkun avulla tuote on selvästi liitettävissä oikeaan annostelupumppuun, ristiin-kytkentä myös mekaanisesti estetty.</p>		
<b>Käyttö- ja annostusohje</b>	<p>Annostellaan automaattisen huuhteluaineannostelijan avulla n. 0,1 g / l.</p> <p>Huuhtelulämpötilan tulee olla 80–85 °C.</p> <p>Pese mahdollisimman täysiä koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua</p> <p>Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa.</p>		
<b>Huomioitavaa</b>	Huuhtele liitântäletku vedellä pakkauksen vaihdon yhteydessä, jotta kiteytyimiä ei pääse syntymään liittimeen. Käytä suojavälineitä.		
<b>Koostumus</b>	<b>Tehoaine</b>	<b>Vaikutus</b>	
	Ionittomia tensidejä	15-30 %	Alentavat veden pintajännitystä ja estävät pisarajälkien muodostumista.
	Väriainetta		
	Säilöntäainetta		
<b>Tuotteen pH</b>	7.0 neutraali		
<b>Käyttöliuoksen pH</b>	7.0 neutraali		
<b>Varastointi</b>	Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa. Säilyy yhden vuoden valmistuspäivästä.		
<b>Valmistusmaa</b>	SUOMI		
<b>Käyttö- ja ympäristöturvallisuus</b>	Tensidit ovat biologisesti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Muut raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä. Kuljetuspakkaus on kierrätettävää materiaalia. Käytetty tyhjä pussi tyhjenee täysin ja kierrätetään energiajätteenä.		

**Pakkauskoko /  
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Huom**

1 x 10 l

63083

6417964630831

Tämä tuote  
korvaa 63079  
Rinse Box  
Huuhtelukirkaste  
10L

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.fi](http://www.kiilto.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).