

# CHIROX

## JÄRKEVÄÄ DESINFIOINTIA

- ✘ Sopii useisiin käyttökohteisiin
- ✘ Tuoksuton
- ✘ Ei värjää materiaaleja tai kankaita
- ✘ Erittäin tehokas
- ✘ Ympäristöystävällinen



Jauhemainen desinfiointiaine, joka soveltuu pintojen, esineiden, työkalujen, kankaiden, nahan ja välineiden pesuun ja desinfiointiin.

## Käyttöohje

Desinfiointiliuos valmistetaan liuottamalla Chiroxia veteen, jonka lämpötila on 20–30°C. Jos pinnoilla tai esineissä on pinttynyttä likaa, pinna on puhdistettava käsin ennen tuotteen käyttöä. Valmista jauheesta käyttöliuos, valitse liuoksen vahvuus annostelutaulukosta. Levitä liuosta suihkuttamalla tai pyyhkimällä. Pienet esineet ja tekstiilit upotetaan liuokseen. Noudata ilmoitettua vaikutusaikaa.

## Pyykin desinfektio

Voit desinfioida pyykkejä manuaalisesti liottamalla niitä 2-prosenttiossa liuoksessa 30 minuutin ajan.

Jauhetta voi lisätä myös pesukoneeseen (annostelu 20 g pyykkikiloa kohden). Pyykinpesussa suositellut lämpötilat ovat 30–60°C. Sopii myös värillisille pyykille. Testaa kankaan/nahan värinpysyvyyttä piilossa olevaan kohtaan ennen tuotteen käyttöä. Pinnat ja esineet, jotka ovat kosketuksissa veden, elintarvikkeiden tai rehun kanssa, on huuhdeltava vedellä.

Chirox ei sovellu nikkelöidyille, alumiinipitoisille, lakatuille tai liima-tille materiaaleille.

## Pakkaus ja ympäristö

CHIROX-tuotteella ei ole myrkyllisiä vaikutuksia, eikä sitä ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Ei ärsytä ihoa. Ei muodosta hengitysteitä ärsyttäviä höyryjä käytön aikana. Hajoaa biologisesti luonnossa esiintyviksi aineiksi.

## Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Käyttöliuos säilyy 48 tuntia.

Avaamaton pakkaus säilyy 36 kuukautta.

CHIROX Käyttö	Annostelu		⌚
	%	g/l	
Pintojen ja esineiden desinfiointi eläinten kasvatuksessa ja eläinlääkintätiloissa	1 %	10 g/l	30 min
Pintojen ja esineiden desinfiointi elintarviketeollisuudessa ja yleisesti	2 %	20 g/l	30 min
Erikoisdesinfiointi (infektioriski / korkea orgaaninen kuormitus)	3 %	30 g/l	60 min
Ilman desinfiointi sumuttamalla	0,5 %	5 g/l	—
Tekstiilien manuaalinen desinfiointi	2 %	20 g/l	30 min
Tekstiilien pesu pesukoneessa	50 g Chirox + normaali pesuaineannos		
	1 annos	→	20g

## Turvallisuus

CHIROXin teho mikro-organismeja vastaan on testattu eurooppalaisten standardien mukaisesti:

Elintarviketeollisuus: EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 13610

Eläinlääketeiede: EN 14349, EN 1657, EN 14675, EN 14204

Terveystieteet ja yleinen hygienia: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14563

## Alkuperämaa

Tšekki

## Koostumus

Pentakaliumbis (peroksimonosulfaatti) bis (sulfaatti) 50 % (500 g/kg) (EY 274-778-7)

Muut aineet: pinta-aktiiviset aineet, liittämisaineet

pH 9,5 (2 %)

## Chirox 50 g, 20 pussia

Tuotenumero: 70000276

## Chirox 1000 g

Tuotenumero: 70000251