



Kiilto Pro Universal Probio

Probioottinen yleispuhdistusaine



Käyttökohteet

Yleispuhdistusaine kovien pintojen puhdistukseen käsimenetelmin toimistoissa, hotelleissa, kouluissa, päiväkodeissa sekä hoitokodeissa ja sairaaloissa. Soveltuu myös wc-tilojen ylläpitosiivoukseen. Ei ruoan kanssa kosketuksissa oleville pinoille. Ei sovellu suihkemenetelmiin.

Tuot ominaisuudet

Probioottiset puhdistusaineet tarjoavat erilaisen näkökulman ylläpitosiivoukseen. Kiilto Pro Universal Probio tarjoaa välitöntä puhtautta poistamalla pinoilla olevan lian. Probiootit pysyvät tehokkaina puhdistuskertojen välillä. Tämä mahdollistaa terveellisemmät tilat vierailijoille.

Kiilto Pro Universal Probio on probioottinen tuote, mikä tarkoittaa, että puhdistuksen aikana pinoille tuodaan hyödyllisiä mikrobeja. Probiootit ottavat pinnat haltuunsa kilpailemalla patogeenisten mikrobien kanssa ravinteista (liasta) ja elintilasta. Probioottisten puhdistusaineiden säännöllinen käyttö muuttaa pinoilla kasvavan mikrobipopulaation vakaaksi mikrobistoksi, joka on turvallinen terveydelle ja ympäristölle.

Kiilto Pro Universal Probio sisältää sekoituksen probiootteja, jotka ovat aktiivisia tuottamaan erilaisia entsyymejä. Tämän ansiosta ne pystyvät pilkkomaan monenlaista orgaanista likaa ja käyttämään sitä ravinnokseen. Probioottiset entsyymit hajottavat suuret likamolekyylit pienemmiksi, jolloin ne irtoavat helpommin ylläpitosiivouksella. Likaa poistuu enemmän, saavutetaan parempi hygieniataso ja mahdolliset ei-toivotut hajut poistuvat. Säännöllisellä käytöllä saavutetaan syväpuhdistava vaikutus.

Käyttö- ja annostusohje

Aloita tuotteen käyttö alkukäsittelyn mukaisella annostuksella. Tämän jälkeen jatka ylläpitosiivousannostuksella. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tee käyttöliuos yhden päivän tarpeeseen. Kostuta pyyhe tai moppi käyttöliuoksella ja pyyhi pinnat puhtaaksi. Käytä kosteata menetelmää. Pintoja ei huuhdella.

Jos siivouksessa käytetään jaksottain emäksisiä, happamia tai desinfiioivia puhdistusaineita, tee alkukäsittely uudelleen ja jatka tämän jälkeen ylläpitosiivouksen mukaisella annostuksella.

Alku- ja kertakäsittely 30 ml / 1 l vettä

Ylläpitosiivous 10 ml / 1 l vettä

Huomioitavaa

Kiilto Pro -tuotteissa käytetyt mikrobit ovat probioottisia bakteereja, jotka ovat luokiteltu ihmisille turvallisiksi. Niitä esiintyy luonnossa ja niitä on hyödynnetty laajasti jo vuosikymmeniä elintarviketeollisuudessa, raaka-aineiden tuotannossa, vaihtoehdoissa sairaanhoidossa sekä lääkeaineiden ja teollisten entsyymien tuotannossa.

Koostumus

Tehoaine

Ionittomia tensidejä	< 5%
Anionisia tensidejä	< 5%

Tuotteen pH

7.5 neutraali

Käyttöliuoksen pH

7.5 neutraali

Varastointi

Säilytä lämpimässä paikassa. Säilyvyysaika on 2 vuotta valmistuksesta, oikein säilytettyinä.

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön neste
Hajusteeton

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Pakkaus voidaan kierrättää käytön jälkeen: suosittelemme, että tyhjät huuhdellut pakkaukset kierrätetään ja käytetään uudelleen materiaalina. Ne voidaan myös käyttää uudelleen energiaksi. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävissä.

Turvallisuus: Vältä tarpeetonta kosketusta ihon kanssa. Käytä suojakäsineitä. Jos joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

Pakkaukset /
Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
6 x 1 l	41301	6417964413014	6417964809114
3 x 5 l	41305	6417964413052	6417964809091



Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.